



PASTILLES LAVE-VAISSELLE TOUT EN 1 ECO



Tablettes tout en 1
Film hydrosoluble biodégradable
Sans parfum
Boîte de 60 tablettes

Fonction

Les Tablettes lave-vaisselle TOUT EN 1 d'Etamine du lys sont les premières pastilles lave-vaisselle bio écocertifiées.

Sans parfum, elles assurent le lavage, la fonction sel, le rinçage et la protection de la machine.

Leur efficacité est prouvée, puisqu'elles ont été testées face au leaders des pastilles lave-vaisselle vendus dans les grandes surfaces conventionnelles.

Grâce à leur film hydrosoluble, ces pastilles lave-vaisselle écologiques sont pratiques, faciles à doser et zéro-déchet ! Elles sont également biodégradables à 99 % (test OCDE 302B).

Existe également en version classique.

Etamine du lys propose également des liquides vaisselle bio, ainsi que des produits pour entretenir son lave-vaisselle.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://www.ecocert.com/ecodetergents>

Utilisation

1 tablette = 1 lavage

Placer une tablette dans le bac à produit, en évitant de la manipuler avec des mains humides.

Inutile d'ajouter du sel et du liquide de rinçage : leurs fonctions sont remplies par la formule Tout en 1.

Pour une eau très calcaire (>35°fH), il est toutefois recommandé d'ajouter du sel régénérant et/ou du liquide de rinçage Etamine du lys.

Pour respecter l'environnement, faites tourner votre lave-vaisselle à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse température et suivez les instructions de dosage.

Ingrédients

- < 15-30 % : sels de carbonate
- 5-15 % : agents de blanchiment oxygénés, silicate de sodium.
- <5 % : agents de surfaces non ioniques (coprah).
- Contient également : enzymes (non OGM).
- Sans parfum.

98 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

Conseils

Ma tablette ne se dissout pas complètement: Placez-la directement dans un bac à couverts vide.

Les voyants rinçage et sel de mon lave-vaisselle restent allumés: Pas d'inquiétude si les voyants s'allument car la tablette Tout en 1 contient déjà du sel et du liquide de rinçage. Cependant si votre eau est très dure (>35°fH), nous vous recommandons d'ajouter le sel régénérant, même avec nos tablettes Tout en 1.